鹿客智能锁 P3 使用指南

感谢您选择鹿客 P3 智能锁!

P3 是一款面板十分纤薄的智能门锁~它的面板只有 19mm。高端黑的配色,让它多了 一份神秘感。它不仅有精美的外表,还有 7 种便捷解锁方式,以及 N 多智能守护功能, 更有人性化的语音留言、防挟持指纹等增值功能,是精英人群的品质之选! 为了让您能够更全面、彻底地用好它的安防功能,享受它给您带去的更多便捷体验, 请让小鹿带着您一步一步地了解它~

Step1 下载鹿客 APP

用本产品需要先在手机下载 "**鹿客智能 APP**"进行操作~

苹果手机——AppStore , 安卓手机——应用商店(如:小米手机 ன 🖬)。



01 添加设备

打开手机蓝牙权限及定位权限——进入"鹿客智能"APP——点击页面上中间的"点击 添加设备"——选择"智能门锁"——选择"添加 P3"。具体操作如下图:



02 配置设备

门锁绑定方式分为两种: 网关绑定和 蓝牙绑定(绑定时需要把手机蓝牙、定位打开,确保 APP 可以正常连接网络、周边只有一个手机的蓝牙是开启的,请务必站在门锁前面板数字密码前方进 行绑定)。

网关绑定:在"第一步 准备绑定"中选择右上方的"添加网关"——在跳入的页面中 点击"下一步"——扫描网关上的二维码(*网关蓝灯闪烁时进行扫描*)。绑定成功后会出 现"第二步 准备绑定"。根据提示,打开门锁内面板(*门锁内面下方有一个抠动口*),长 按"设置"键 2 秒,待门锁发出"滴"的一声后松手。具体操作如下:



蓝牙绑定:在"第一步:准备绑定"界面下,直接根据提示,打开门锁内面板,长按 "设置"键2秒,待门锁发出"滴"的一声后松手。

PS:仅<u>蓝牙绑定只可以将门锁当成本地电子锁</u>来使用,通过<u>网关绑定</u>后,则<u>可以实现远程查看</u> 门锁状态、远程异常告警以及远程权限管理等设置。

Tips :

绑定时门锁需装上电池哦。

按功能键后,须站在门锁前方进行绑定,门锁后方绑定有很大几率绑定失败。

按功能键后要听到门锁发出语音播报"开始配置"再开始配置。

该门锁仅限大陆地区绑定使用,非大陆地区暂不支持绑定。

Step3 设置开锁密码

当门锁发出语音播报"开始配置"时, 鹿客智能 APP 会自动弹出"设置密码"页面, 该密码为开锁密码(初始密码), 该密码无法更改也无法删除并且重新绑定时也需要该 **密码**,所以**请务必牢记此密码,不要随机生成。**待橙色的圆圈转完后,设备就绑定成 功啦~如下图:



完成以上 3 步操作后,您就可以开始享受 P3 系列给您带来的便捷和安全体验啦~接 下来小鹿会为您一一介绍门锁的各项功能,让您轻松玩转 P3,开启智能便捷生活!

01 开锁方式

【指纹开锁】:一共可设 30 枚指纹,全家人都可以录入多枚指纹,以保证日常的
 便捷使用,以及特殊场景下的特殊指纹联动功能。

添加指纹: 在"Loock P3"界面上——点击下方"添加"——点击"添加指纹"。指 纹可以添加到已有成员(包括管理员),也可以添加到新有成员。具体操作如下图:



添加到已有成员:点击已有成员中的一个,如:我(管理员)。接下来点击"开始添加" ——继续点击"开始添加"。根据提示,在门锁上录入指纹。录完后,就可以为该指纹 取个酷炫又新奇的名字啦~

6:04	. 11 4G 🦲	11:19	 11:20		-ul \$ ■)	11:21		al 🗢 🕒
\leftarrow	添加指纹	< → 录入指纹	\leftarrow	录入指纹		\leftarrow	设置指纹名称	保存
添加指纹到已有成员 我 (1998) 我 (1998)			请采用 势和권	用日常握住门把手的 开门时的手指按压;	的姿 力度	我的指纹 孩子的指纹	老獎的指紋	老公的指紋 妈妈的指纹
		门锁已连接成功 准备添加指纹。请该成员站在门口 开始添加		(11)		添加为胁迫指纹 当发生胁迫指纹开行 报警!试用期阶段, 注意:武服务电话声 话,请勿拉黑,否员	(1月) 事件时,我们将会拨打F 每把门锁可支持设置3个 J宪法提供此服务。	算先设置的电话进行 励迫指纹: 2为骚扰或广告电
			1	LDOCK				
7	加指纹到新成员			开始添加				

添加到新成员:点击下方的"添加指纹到新成员"——点击"开始添加"——输入新成员的昵称及手机号(手机号码非必填)——点击"开始添加"——根据提示,在门锁上录入指纹。录入完成后,也可以为该指纹取一个可爱靓丽的名字。

6:04	.11 4G	11:19		al 🗢 🕒		11:20		ll 🗢 💽	11:21		ul 🗢 🕒
\leftarrow	添加指纹	\leftarrow	录入指约	Ŷ		\leftarrow	录入指纹		\leftarrow	设置指纹名称	保存
添加指纹到已有成员											
() 我 (★₹₹₫)						请采用日	常握住门把手的	姿			
						势和开门	时的手指按压力	度	我的指紋	老婆的指纹	老公的指纹
									孩子的指纹	爸爸的指纹	妈妈的指纹
			\checkmark								
			门锁已连接	成功					添加为胁迫指纹	试用	
			准备添加指环,请该应	网络住门口							
			开始添加	0			(: ME)		当发生励迫指纹开门 报警!试用期阶段, 注意:此服务由活动	事件时,我们将会扳打1 每把门镇可支持设置3个 她会始朝公手机供课标	前先设置的电话进行 胁迫指纹! 2.为路球成亡先电
									活,请勿拉黑,否则:	无法提供此服务。	J7938376367 C1 42
			\leftarrow	添加指纹到新成员	完成			1			
			吧称	法投入 如此目的约							
			同七个小	明珊八和成贝呢你			10001/				
			王机是	请给入 王和 号 (非从请)	通讯录						
			51/65	时他八丁116万 (中如来)	通机床						
漆.	加指纹到新成员										
_						_					

2. 【 密码开锁 】:每个用户可以设不同的密码,一共可设 50 组密码。使用密码时,
 需先触亮数字键盘区,然后输入密码,即可解锁。

添加密码: 在 "Loock P3" 界面上──点击下方 "添加" ──点击 "添加密码" ,密码 分为永久密码、自定义时长密码、周期密码、一次性密码。



永久密码:永久密码是可以永久使用的密码。可以添加永久密码到已有成员(包括管理员) 也可以添加永久密码到新成员。

添加密码到已有成员:选择"永久密码"——添加到已有成员(如:我)——点击"开始 添加"——设置密码名称和密码。如下:

	10:32	ili.	4G 💷			
	\leftarrow	添加密码				
	添加密码到已有成员					
	我管理员					
	nder måre			\leftarrow	永久密码	完成
	ææ	\leftarrow	添加密码	成员		14779593800
	2 爸爸			名称	请输入密码的名称	
				密码	请输入6位数字密码	随机生成
			\checkmark			
< 济+□郊辺		17	〕锁已连接成功			
~ 秋川登時						
永久密码			开始添加			
自定义时长密码						
周期密码 >	添加	密码到新成员				
一次性密码 >						

添加密码到新成员:选择"永久密码"——点击下方的"添加密码到新成员"——输入 新成员昵称和通知的手机号(非必填)——点击"开始添加——设置密码名称和密码。

	10:32		utl 4G 📃				
	~ 添加	1密码					
	添加密码到已有成员						
	我 雷雅员			\leftarrow	永久	密码	完成
	蜜蜜			成员			14779593800
	金爸 金			名称	请输入密码的名称		
				密码	请输入6位数字密		随机生成
		\leftarrow	添加密码	到新成员	完成		
		昵称 请	俞入新成员昵利				
< 添加密码		毛机 是 清朝	aλ 王和巳 (非)	(以)(1)	通讯寻		
永久密码							
自定义时长密码 >	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
周期密码 >	添加ഷ屿	时和成员					
一次性密码							

自定义时长密码:您可以随意设置密码的生效时长,在该时间段无论输入多少次都是能 生效的。小鹿觉得它跟一次密码和周期性密码不同的是:一次性密码使用1次后便失效, 而周期性密码只能在每周的固定时间生效。选择"自定义时长密码"——设置密码名称、 密码、通知的手机号(非必填)、有效时长(备选项有 24 小时、7 天,也可以自定义)。如

下:



在朋友偶尔临时上门,或者有突发情况需要邻居帮忙处理时,可以给对方远程下发一次性的临时 密码,以便让人及时进门。对于一些定期上门的保洁/家教,可以设置在对应时间段才有效的周期 性密码给到对方,不用每次设置,方便又安全。

周期性密码:选择周期性密码——点击"开始添加"——设置密码名称、密码、通知的 手机号、开始时间和结束时间。如下:



一次性密码:选择一次性密码——设置密码名称、密码、通知的手机号、过期时间。

(过期时间可以设置为1小时、24小时或者自定义。)

11:31	ul 🗢 💽	< ─ 添加密码	\leftarrow	添加密码到新成员	完成
~ 添加密码			昵称	请输入新成员昵称	
永久密码	>				
自定义时长密码	>		手机号	请输入于机号(非必填)	
周期密码	>	\checkmark			
一次性密码	>	门锁已连接成功			
		开始添加			

3. 【 手机开锁 】: 当有亲朋好友上门拜访,您也可以通过向 TA 授权"手机开锁"这样 TA 就可以使用手机蓝牙开门。

添加手机开锁
:在"Loock P3"界面上──点击下方"添加──选择手机开锁──输入
新成员名称和手机号码(必填)。如下:



接下来新成员就会收到短信,该成员用收到短信的手机号注册/登录"鹿客智能 APP"选择"接受授权"后,该成员就可以通过手机蓝牙开锁啦!(*该成员必须打开手机蓝牙权限同时必须在门锁 5 米范围内~*)。如下:



添加完成后,管理员的"鹿客智能 APP"的权限管理中也会显示被添加信息哦~如下:



【纽扣蓝牙钥匙开锁】:P3 支持 50 个纽扣钥匙哦~纽扣钥匙的操作类似于汽车钥匙,只需要在门锁 5 米范围内,双击纽扣钥匙上的按钮,门锁就会打开啦~(*需打开手机蓝牙权 限哦*~)轻巧易携带,十分适合家里指纹识别率低的老人,或者保姆阿姨使用哦~
 添加纽扣蓝牙钥匙:在"Loock P3"界面上——点击下方"添加——选择"添加纽扣蓝牙钥匙"——选择添加到"已有成员"或"新成员"(添加到"新成员"仅比添加到"已有

成员"就多了一步"输入新成员昵称和手机号码")——选择"前去购买"或者"已购买, 现在添加",最后根据提示,完成操作就可以啦!如下:



5. 【NFC开锁】:对于指纹不太好、又不爱用密码的用户,还可以用 NFC 卡轻松一刷 即可开锁。

添加 NFC: 进入"Loock P3"主界面──点击下方"添加"──选择"添加 NFC 门卡" ──选择"添加到已有成员/新成员"──点击"开始添加"按照提示,将鹿客 NFC 门 卡贴到门锁指定区域。如下:



6. 【手机蓝牙开锁】: 当你在家不方便开门时,手机蓝牙开锁再合适不过了。

进入门锁进入 Loock P3" 主界面,点击中间的绿色的"锁"键。(*在门锁附近 5 米范围内* 就可以通过手机蓝牙开锁哦。)如下:



7. 【机械钥匙开锁】:极个别特殊情况下,可能需要用到机械钥匙开锁,所以建议亲们一定 不要把两把机械钥匙放在家里,要备在家外方便又安全的地方,比如车里、可信的朋友家,以 备不时之需~

旋转打开锁芯盖,将机械钥匙插进去就行啦~如下图:



02 门锁动态查看

当您的设备在绑定网关的情况下,您可以在门锁主界面查看设备的联网状态、门锁的电量、门锁是 否上提把手上锁以及开关门状态。可以给自己多一份安全感哦~如您看到门锁电量偏低时,就要及 时更换电池滴~如下:



在门锁主界面的下方,您可以看到该设备下有多少成员。点击最右边的">"后,您可以查看该成员有哪几种开锁方式。(如下)点击该成员头像后,还可以为TA添加开锁方式、删除TA的开锁方式,甚至可以删除该成员哦~当然管理员是不可以被删除滴!是不是很有趣?那接下来小鹿就分两种情况向您介绍哦~



该成员为管理员:您可以为自己添加开锁方式,也可以删除自己的开锁方式,还可以打开或者关闭 "开门通知"。(*打开后,将会在鹿客 APP 首页的家庭记录中将会显示您家的开门的记录*).像 是如果你觉得您的指纹识别不是很灵敏,您也可以重新录入该指纹滴~但是小鹿还得多啰嗦一句, 初始密码是不可以删除,只能修改的哦~(*Ps:若需远程操作,需绑定网关*~)。如下:

5:57		al 🗢 🥅
\leftarrow	成员详情	
ärts	小鹿 (第2月) +86 18519770498	修改头像 〉
指纹		添加〉
沙沙指	纹2	>
沙沙指	纹	>
密码		添加〉
初始密	码	已使用79天 〉
演示密	码	已使用79天 〉
纽扣蓝	牙钥匙	添加〉
NFC[`]	*	添加〉
开门通	知	

该成员非管理员:您可以还可以为 TA 添加开锁方式、删除 TA 的开锁方式,打开或关闭开关门通 知,甚至可以删除该成员。(*删除该成员后,该成员的所有开锁方式都会失效。*)如下:

5:57		al 🗢 💻
\leftarrow	成员详情	
○ 小荣		修改头像 >
指纹		添加 >
小荣的指纹		×
密码		添加 >
纽扣蓝牙钥匙		添加 >
NFC门卡		添加 >
开门通知		
	删除该成员	
_		

04 门锁多种异常时及时报警

智能门锁相较于普通机械锁更智能更安全的一点是,在门锁出现一些异常情况的时候,可以**主动** 地向主人发出警报提醒,让主人可以及时处理,避免家庭失。

P3 在指纹连续验证错误、密码连续验证错误、门锁被撬、门未关、门锁电量时会报警。

指纹连续验证错误报警: 5 分钟内指纹验证连续错误 5/10/15 次后,门锁会发出高分贝报警声并通过 APP 推送通知给管理员,同时在 90 秒内无法再次进行指纹验证。此时可以正常进行密码的验证。

密码连续验证错误报警: 5 分钟内密码验证连续错误 5 次后,门锁会发出高分贝报警声并通过 APP 推送通知给管理员,同时在 90 秒内无法再次输入密码。此时可以正常进行指纹的验证。

撬锁报警:当门锁外面板被暴力撬开或拆卸时,门锁会发出高分贝报警声,同时会通过 APP 推送通知给管理员,并拨打管理员电话进行报警。

未关门报警:当门打开超过10秒未关时,门内指示灯会处于红色闪烁状态,门锁会发出警报声。 同时会向管理员手机 APP 推送通知。此时关上门,可以中止报警。

低电量提醒:当门锁电量偏低时,外面板会亮起低电量指示灯,同时会通过 APP 推送通知给管理员提醒更换电池。

05 更多智能安防功能

除了在多种门锁异常时及时警报提醒,P3还升级了多种智能安防功能,在不同的时刻、多种场景 下,都帮您更智能地守护好家门。

⑥儿童误开锁:为防止小朋友独自在家或者未在家长的监护下不误开锁外出,P3内面板 上有一个童锁拨扭(如下),上拨童锁拨钮就是关闭童锁,内面板把手此时处于活动状态;下拨童 锁按钮就是启用童锁功能,内面板把手此时处于锁定状态,小朋友就无法从通过拉动把手误开门。



 【电子反锁】:开启电子反锁后,当前设备的所有指纹,密码,手机开锁方式将 被停用,只有机械钥匙开门。给独自在家的您更多安全感哦~如何设置呢?有两种方法 哦,让小鹿来告诉您吧~

直接在按住反锁键(*在门锁内部*)2秒左右即启用反锁,从屋内推拉把手开门即可解除 反锁。(*门锁必须要在上锁的状态下才能启用电子反锁哦*~)



点击门锁主界面右上方的"…"——找到"电子反锁",打开即启用电子反锁,如果想解除电子反锁,关闭即可。一定要让门锁在已上锁的状态,而且还需要在门锁5米范围内哦~



3. 【开关门检测】:打开"开关门检测"后,会在门锁主界面显示开关门状态。

(必须连入网关才能查看哦~)。



点击门锁主界面右上方的"..." ——点击"开关门检测"——选择"打开"如下:

7:36		ul S 🚱	11:09	all 4G 🅖	11:10	all 46 💓
\leftarrow	P3		\leftarrow	更多	\leftarrow	开关门检测
	/		设备名称	P3 >	开关门检测	连接门锁蓝牙 ()
	今 守护中: 第109天		设备音量	>	未关门报警时间	获取数据中
			由活把酸		门锁虚掩报警时间	获取数据中
			电话报言	7		
			纽扣蓝牙钥匙	0个 >		
			语音留言 🕜	还可录制约15条 >		
	点击配置		电子反锁 📀	获取数据中	_	
			开关门检测	>		
			指纹试错报警	获取数据中		
()			记录共享 🕜			
8						
PL 10	54% 的复数巨大	EX1	临时密码	0个 >		
			历史数据	>		
	添加		质保信息	>		
			设备信息	>		
			固件升级	已是最新版本 >		
权限管理		庭鹿	连接方式	样板间网关 >	_	

未关门报警时间:点击"未关门报警时间"可将报警时间设置为10秒、15秒、20秒、 30秒。如下:

11:10		ull 4G 💓
\leftarrow	开关门检测	
开关门检测		连接门锁蓝牙《注
未关门报警时间		获取数据中
门锁虚掩报警时间		获取数据中①
	10	
	15	
	20	
	30	
_	取消	_

门锁虚掩报警时间:门锁虚掩是门看似已关却未关的一种状态。可将报警时间设置为1

秒、2秒、3秒和4秒。

11:10		.111 4G 🌿
\leftarrow	开关门检测	
开关门检测		连接门锁蓝牙()
未关门报警时间		获取数据中《]
门锁虚掩报警时间	1	获取数据中…∶]]
	1	
	2	
	3	
	4	
	取消	
		-

4. 【指纹试错报警】:您可以在"鹿客智能 APP"上设置"指纹试错报警"功能,当有不法分子乱试您家的门锁的指纹,门锁会本地+远程报警。点击门锁主界面右上方的"…"——选择"指纹试错报警",试错次数可设置为 5、10、15次。如下:

7:36		.ul 🛠 🔥	11:09	4 6 🥳	11:32	ull 4G 死	
\leftarrow	P3		\leftarrow	更多	\leftarrow	更多	
	/		设备名称	P3)	设备名称		
	ᠭ 守护中: 第109天		设备音量	>	设备音量		
			电话报警)	电话报警		
			纽扣蓝牙钥匙	0个)	纽扣蓝牙钥匙		
			语音留言 🥜	还可录制约15条)	语音留言 🕗	还可录制约15条 >	
	点击配置		电子反锁 🕜	获取数据中	电子反锁 🕜	门锁不在附近	
			开关门检测	>	开关门检测		
			指纹试错报警	获取数据中	指纹试错报警	门锁不在附近	
(()			记录共享 ⊘		记录共享 🕜		
10.55	64% 防猫眼已关	日日					
			临时密码	0个)	临时密码		
			历史数据	>	历史数据		
			医保信自			5	Ì
	100.236		灰体白态	/		10	
			设备信息				
ADERASIN		0.	固件升级	已是最新版本)		15	
4XF欧岩坦	一 小菜 第7 章度	<u>荒</u> 鹿	连接方式	样板间网美)	_	取消	

5. 【防小黑盒】: P3 拥有电磁防护设计,可抵御小黑盒开锁。

6. 【虚位密码防偷窥】: P3 最长可输入 16 位密码作为干扰项,也就是说您可以在正确的 6 位数密码(<u>连贯的</u>)前后任意加数字,只要总数不超过 16 位数就行啦~这样的话,可以有效地防他人偷窥~

7. 『防挟持电话报警》:当门锁绑定网关时,才会有这个功能的显示哦!小鹿觉得这个功能对于独居者来说真是刚需呀。当有不法分子胁迫您的时候,您这时候使用胁迫指纹或者机械钥匙开门,我们会拨打预先您设置的电话进行报警。虽然被胁迫的概率很小,但是不怕一万就怕万一。小鹿建议您把这个功能打开哦,并且将亲人或者靠谱的朋友的手机号码设置为预留号码。电话报警分为机械钥匙报警与胁迫指纹报警。

机械钥匙报警:您开启该功能后,当用机械钥匙开门时,我们会拨打预先您设置的电话进行报警,可以设置两个报警电话哦~点击门锁主界面右上方的"..."——点击"电话报警"——选择"机械钥匙"——设置"报警电话"。如下:

36		ul 🗢 🛃						
	P3							
	⑦ 守护中:第109天							
	64% 防服限已关	exi)				←	匙	试用
			\leftarrow	电话报警		报警	电话	1
	添加		机械钥匙		\rangle	报警	电话:	2
		0,	胁迫指纹	1	>	当用机 注意: 话,请	减钥匙升 北服务 国 刀拉黑,	干门时, 电话可能 否则ヲ
	小荣 崩了 鹿鹿	鹿鹿						
			\leftarrow	报警电话	庁	已成		
			电话号码			0		
			● 我已告知被设置5 请设置有效手机号,前 置他人号码!否则将病	讨象 青设置前一定要通知被设置对象, 承担相应的法律风险。	不得	随意设		

胁迫指纹报警:当开启胁迫指纹报警后,当使用胁迫指纹解锁时会给设置手机号电话通知,所以小鹿建议您将不常用的指纹设置为胁迫指纹。一共可以设置3个胁迫指纹且没个指纹下可设置2个报警电话哦~您也可以删除胁迫指纹,重新录入。

选择"胁迫指纹报警"——点击"胁迫指纹 1/2/3"——选择添加到已有成员/新成员 ——按照提示完成指纹录入——设置"报警电话"。如下:

		~ 胁迫指约	文
		胁迫指纹	
		胁迫指纹1	11 >
		胁迫指纹2	未设置 >
电话报警		胁迫指纹3	未设置 >
机械钥匙	>	当发生胁迫指纹开门事件时,我们将 报警!试用期阶段,每把门锁可支持	会拨打预先设置的电话进行 设置3个胁迫指纹!
胁迫指纹	>	注意: 此服务电话可能会被部分手机; 话,请勿拉黑,否则无法提供此服务;	

11:14		I 🕈 🔲				
\leftarrow	添加指纹					
添加指纹到已有成员						
小鹿 📷						
◎ 小荣						
图 鹏飞						
沙街姐 🌉	nt m					
				胁迫指纹详情	8 7	
			11		>	
		[报警电话1		>	
添加	加指纹到新成员		报警电话2 ^{未设置}		>	
			删除该指纹		>	

06 更多设置

更改设备名称】:点击门锁主界面右上方的"…"——点击"设备名称",就
 可以为您家的 P3 换一个名字啦~如下:



2. 【设备音量】:如果点击门锁主界面右上方的"…"——点击设备音量,对门锁音量进行调节,调节区间为小,中,大,如果您家正在搬家,门需要一直开着,您也可以直接关闭设备音量。(注意:如果要远程操作,需连入网关哦~)如下::点击门锁主界面右上方的"…"——点击"设备名称",就可以为您家的 P3 换一个名字啦~如下:

7:36		ul 🕆 😝	11:09	all 4G 🔰			
, 	P3		\leftarrow	更多			
			设备名称	РЗ >			
		9天	设备音量				
			电话报警	>			
			纽扣蓝牙钥匙	0수 >			
	6		语音留言 🕜	还可录制约15条 〉			
	点击配置		电子反锁 🔗	获取数据中()			
			开关门检测	>			
			指纹试错报警	获取数据中			
(()			记录共享 🕜				
高线	54% 853	順已关 已关门	临时密码	0수 >			
			历史数据	>	\leftarrow	设备音量	
	\oplus				音量		
	添加		质保信息	>		点击天闭音量	
			设备信息	>			
			固件升级	已是最新版本 >	1	•	大
水廠管理 ▲	小鹿 小菜 勝飞	度度 度度	连接方式	样板间网关 >			

【记录共享】:当打开时,该设备成员间可以共享查看历史记录;当关闭时,成员间
 看不到各自的历史记录,只有设备管理员才能看到所有成员的历史记录。

点击门锁主界面右上方的"..." ——点击"记录共享" ——选择"打开"。如下:



4. 【 临时密码】:临时密码是指一次性密码、自定义密码和周期密码。

点击门锁主界面右上方的"…",进入后,您就可查看临时密码的数量。进入"临时密码"后,点击右上角的"+"号,就可以设置一次性密码、自定义密码和周期密码。(小 *鹿已在上文介绍过临时密码,,所以在这里就不赘述啦~*)如下:

7:36		ad 🕈 👀	11:09	•II 4G 💕	
\leftarrow	P3		\leftarrow	更多	
	/		设备名称	P3 >	
	今 守护中: 第109天		设备音量	>	
			电话报警	>	
			纽扣蓝牙钥匙	0个 >	← 临时密码 +
	(a)		语音留言 📀	还可录制约15条 >	
	点击配置		电子反锁 🕜	获取数据中"、	一次性密码
			开关门检测	>	自定义时长密码
			指纹试错报警	获取数据中	E7 40 cm 77
(()			记录共享 🤗		周期密码
高级	54% 防猫眼已关	BXD	临时密码	0个 >]
			历史数据	>	
	液加		质保信息	>	
			设备信息	>	
		0.	固件升级	已是最新版本 >	
权限管理		度亮 2	连接方式	样板间网关 >	

5. 【使用蓝牙钥匙同步家庭记录】:当门锁未连入网关才会有此功能的显示。当您的门锁使用无网关绑定方式绑定,又想要查看门锁的家庭记录时,您需要在门锁附近,打开 蓝牙权限后,点击门锁主界面右上方的"…"——打开"使用蓝牙同步家庭记录"。到 时候您就可以在鹿客智能 APP 首页看到家庭记录哦(*Ps:家庭记录中可以看到添加/删除 新成员信息、添加/删除某人某种开锁方式、以及某人通过某种方式开门哦~*)如下:

7:36			al 🕈 🚱	11:14		12:05	al i 46 (
	F	>3		← 更多			
				电子反锁 🥝	手机蓝牙未打开		and a second
	今 守护□	中: 第109天		开关门检测	>	有风险	
				指纹试错报警	手机蓝牙未打开	网关末绑定	
				记录共享 🥝			
	E	3)		临时密码	0주 >		
1	「読			历史数据	>		
				使用蓝牙同步家庭记录	>		
				质保信息	>	Touch2 Pro Loock Touch T1	Pro P3
(((x				设备信息	>	家庭记录 🕐	查看到
199 826		防油販亡大		固件升级	已是最新版本 >	 鹿鹿 01/30 23:15 P3 用户添加成功 	4
				连接方式	>		
	2	四大家		法律信息	>	P3 用户添加成功	4
				解绑设备		○ 小鹿 01/08 15:34	
	0					â	8

当然啦~如果您的设备已绑定网关的话,会自动同步家庭记录的哦~

【历史记录】:如果您家门锁重新绑定后,但是并没有重置时,之前的指纹和密码的数量会显

示在这里,并且可以继续使用,如想彻底删除所有门锁内数据,点击对应选项将指纹密码手动删除 即可。点击门锁主界面右上方的"..."——点击"历史记录",就可以查看该设备历史的指纹、密码 和 NFC,还可以进行删除操作。(<u>下图是从未绑定的状态,所以指纹和密码都显示为"0"</u>~)

7:36			əli 🕈 😽	11:09	1 4G 🛃			
	P3			\leftarrow	更多			
		/		设备名称	P3 >			
	今 守护中: 貧	前109天		设备音量	>			
				电话报警	>			
				纽扣蓝牙钥匙	0个 >			
				语音留言 🕜	还可录制约15条 >			
	点击配置	i /		电子反锁 🤗	获取数据中()。			
				开关门检测	>			
				指纹试错报警	获取数据中			
()	E		-	记录共享 🤗				
★ 高线	54%	防猫眼已关	已美门					
				临时密码	0个 >			
				历史数据	>			
	+			err fra bis sin		\leftarrow	历史数据	
	添加			 质保信息	>	历史指纹		(
				设备信息	>	压由索印		
11				固件升级	已是最新版本 >	历史密码		
权限管理 🦉			意応	连接方式	样板间网关 >	历史NFC		(

7. 【语音留言】:当门锁绑定网关时,才会有这个功能的显示哦!您可以将留言通过鹿客智能 APP 上传,设置特定指纹开锁时播放(如:老婆的指纹),给最亲的人不经意的小惊喜~(注意:设置的 录音不要超过 5 秒哦~每条录音只收听一次)那么怎么设置呢?

点击门锁主界面右上方的"…"——点击"语音留言"——点击"添加新留言"——点击"按住录 音"——设置录音名称——选择某个成员并选择该成员听到的时间。如下:





07 应急充电与更换电池

1. [应急充电]: 当门锁电量耗尽,您身上没带钥匙且无法更换电池时(注:本产品没电时,依然 可以使用应急钥匙开锁),门锁外面板底部有 USB 应急充电接口,您可以使用充电宝或笔记本电脑 等临时为门锁供电,一接充电宝便处于应急供电状态,可正常开门,进门后更换电池即可。如下图:



【更换电池】:门锁内面下方有一个按钮,按动后面板盖会自动弹出。然后就可以
 把后面板拿出,最后把电池盖向上一推,就可以更换电池啦~具体操作如下图:



08 质保/设备信息查看及固件升级

 【质保信息】:质保信息中有您家产品的名称、初次绑定时间、质保期(3年)、 到期时间以及质保剩余天数。如提示未获取到质保信息,可能是因安装时间不足2周, 显示周期异常,请您耐心等待系统刷新哦~点击门锁主界面右上方的"…"——点击"质 保信息"就可以看到啦~



 2. 【设备信息】:如果您的设备出现异常,您需要点击门锁主界面右上方的"…"—— 一点击"设备信息",查看您设备的序列号,将其提供给客服人员安排维修哦!,如下 图:



 【 固件升级 】: 定期固件升级,可以保证您的产品使用体验不断升级和修复漏洞, 保障您最好的体验。

点击门锁主界面右上方的"…"——点击"固件升级"。当有新固件升级时此选项会显 示红色圆点,点击下方"立即升级"即可将门锁固件升级到最新版,如下图::定期 固件升级,可以保证您的产品使用体验不断升级和修复漏洞,保障您最好的体验。



09 连接方式

"连接方式"中会显示门锁的绑定方式(*有无网关绑定*),如果您需要重新绑定网关,请选择此选项 并且按照提示重新绑定网关哦~

点击门锁主界面右上方的"…"——点击"连接方式"——点击"立即添加网关",接下来的步骤请参考上文"Step2".

7:36		all 🕈 🚺	11:14	al 🗢 💷	
	P3		← 更多		暂无网关
			电子反锁 🥝	手机蓝牙未打开	
	⑦ 守护中:第109天		开关门检测	>	認約一顿当前尤法与于机 App 建立边径通信,暂时尤法边径获为 门锁的实时动态和远程发送密码,请添加网关
			指纹试错报警	手机蓝牙未打开	
			记录共享 🥝		
			临时密码	0个 >	
	点击配置		历史数据	>	
			使用蓝牙同步家庭记录	>	
			质保信息	>	
((c× 寫結	54% 防猫眼已关	exn	设备信息	>	
			固件升级	已是最新版本 >	
	•		连接方式	>	
	词称由L		法律信息	>	
			解绑设备		
权限管理		0,			
	小鹿 小菜 劃飞 薩鹿	應應		_	立即添加网天

10 解绑设备

如果您需要重新绑定您家门锁,在解绑前,请您确认您的门锁没有处于反锁状态,以避免门锁被 解绑后无法开锁。点击门锁主界面右上方的"..."——点击最下方的"解绑设备"。



如果要彻底清除门锁内的指纹和密码,请在解绑后长按门锁背面重置键8秒进行删除。 如下:



11 产品保修与技术支持

如果您发现设备运行异常,并且无法排除故障,请您第一时间拨打鹿客服务热线 400-068-6699或关注"鹿客智能锁"公众号以获取免费在线技术支持。

我们提供 7*24小时的在线客服服务,紧急情况下可以 3 小时内上门服务;我们为所有 正规渠道购买的用户为期 3 年的厂商有限质保,详细质保政策请查看产品保修卡详 细规则。

在**任何情况下都不要自行维修或拆解本设备**,这样做会导致**质保失效**哦。

12 使用安全

为了确保在使用鹿客智能门锁 P3 产品时最大限度地确保产品安全,小鹿建议您遵循以下**安全建议:** 1. 保持设备远离液体、潮湿、防腐材料门体环境,以达到设备正常运转使用。

 重置门锁操作会导致您门锁内录入所有信息(包含指纹,密码,用户共享等所有信息)删除,所以 请重置时确保门开启,配置好后再关闭门,避免出现意外情况无法进门。

产品设备电池电量低时,会在密码键盘区亮起红色电池图标,建议发现电池电量低时尽快更换电池。

 建议您不定期将设备用软材质布料或棉签进行清洁,以防止污垢积聚,切勿使用肥皂或腐蚀性 清洁剂以避免影响产品设备硬件。

相信经过小鹿这样一番啰里啰唆的详细讲解后,您一定对于怎么玩转您家的 P3 门清儿了吧。希望 您可以用好您的智能安全小卫士,让它充分发挥它的智能守护功能,让您可以更省心、更舒适地享 受便捷的智能生活~~~